



- ① Schwelle
- ② 6kt. Schraube M24x40, DIN 933
- ③ Verschlussstopfen K181

## Montage:

Die Panzertüren mit demontierbarer Schwelle werden mit montierter Schwelle geliefert und so einbetoniert.

In Friedenszeiten kann die Schwelle ① demontiert und in der vorgesehenen Halterung deponiert werden. In diesem Fall sind die Verschlussstopfen ③ im Türrahmen zu montieren um die Gewinde vor Verschmutzung zu schützen.

**Im Belegungsfall muss die Schwelle montiert werden, damit der geforderte Überdruck in der Schutzbaute erreicht wird.**

Dazu werden die Verschlussstopfen ③ aus dem Rahmen entfernt und die Schwelle ① mit den 6kt. Schrauben M24x40 auf den Rahmen montiert. Dabei ist unbedingt die richtige Einbaulage zu beachten. Die Dichtfläche der Schwelle muss bündig mit dem Rahmen sein und die Türdichtung bei geschlossener Türe gut aufliegen.